



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

Catalogo segnaletica





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

"Scopo della Segnaletica di Sicurezza è quello di fissare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su un oggetto o su una situazione potenzialmente pericolosa".



"L'efficienza della Segnaletica di Sicurezza dipende da una conoscenza diffusa e dalla chiarezza delle informazioni proposte".

TAB. 1 - Combinazioni Colori di Sicurezza e Colori di Contrasto/Simbolo e loro Significato.

COLORI DI SICUREZZA	COLORE DI CONTRASTO	COLORE DEL SIMBOLO	SIGNIFICATO	ESEMPI DI APPLICAZIONE
ROSSO	BIANCO	NERO (1)	MATERIALI ANTINCENDIO ARRESTO DIVIETO	SEGNALE DI ARRESTO DISPOSITIVI DI ARRESTO DI EMERGENZA SEGNALE DI DIVIETO
GIALLO	NERO	NERO	ATTENZIONE! PERICOLO LATENTE	SEGNALETICA DI PERICOLO (INCENDIO, ESPLOSIONE, RADIAZIONI, SOSTANZE CHIMICHE, ETC.) SEGNALETICA DI SOGLIE, PASSAGGI PERICOLOSI, OSTACOLI
VERDE	BIANCO	BIANCO	SITUAZIONE DI SICUREZZA PRONTO SOCCORSO	SEGNALETICA DI PASSAGGI E DI USCITE DI SICUREZZA DOCCE DI SOCCORSO DI SALVATAGGIO
AZZURRO	BIANCO	BIANCO	SEGNALE DI PRESCRIZIONE INFORMAZIONI	OBBLIGO DI PORTARE UN EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

(1) PER SEGNALI ANTINCENDIO IL SIMBOLO E' BIANCO

TAB. 2 - Combinazione Forme Geometriche e Significato dei Segnali

FORME GEOMETRICHE	SIGNIFICATO
	SEGNALI DI SALVATAGGIO, DI INFORMAZIONE, E SEGNALI COMPLEMENTARI
	SEGNALI DI PRESCRIZIONE E DIVIETO
	SEGNALI DI AVVERTIMENTO



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI PER MATERIALI PERICOLOSI DANGEROUS MATERIAL SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
X	700 x 500 mm	Mt. 22



00100 A



00101 A



00102 A



00103 A



00104 A



00105 A



00106 A



00107 A



00108 A



00109 A



00110 A



00111 A



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



00112 A



00113 A



00114 A



00115 A



00116 A



00117 A



00118 A



00119 A



00120 A



00121 A



00122 A



00123 A



00124 A



00125 A



00126 A



00127 A



00128 A



00129 A



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



00130 A



00131 A



00132 A



00133 A



00134 A



00135 A



00136 A



00137 A



00138 A



00139 A



00140 A



00141 A



00142 A



00143 A



00144 A



00145 A



00146 A



00147 A



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



00148 A



00149 A



00150 A



00151 A



00152 A



00153 A



00154 X

ANNOTAZIONI
NOTES



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI PERICOLO WARNING SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
C	350 x 120 mm	Mt. 5
Z	700 x 250 mm	Mt. 11
X	700 x 500 mm	Mt. 22



tipo **A/X**



tipo **C**



tipo **Z**



01001 A/C



01002 A/C/Z



01003 A/C



01004 A/C



01005 A/C



01006 A/C



01007 A/C



01008 A/C



01009 A/C



01010 A/C



01011 A/C



01012 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it

 CAVI IN CUNICOLO a Volt	 INTERRUTTORE GENERALE	 INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA
01013 A/C	01014 A/C	01015 A/C
 ATTENZIONE IMPIANTO SOTTO TENSIONE	 ATTENZIONE QUADRO SOTTO TENSIONE	
01016 A/C	01017 A/C	01018 A/C
 ATTENZIONE 220 Volt	 ATTENZIONE 380 Volt	 ATTENZIONE 500 Volt
01019 A/C	01020 A/C	01021 A/C
 PERICOLO 6000 Volt	 PERICOLO 15000 Volt	 PERICOLO 22000 Volt
01022 A/C	01023 A/C	01024 A/C
 220 - 110 v	 380 - 110 v	 500 - 110 v
01025 A/C	01026 A/C	01027 A/C
 E' VIETATO INSERIRE O DISINSERIRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO CARICO	 ATTENZIONE SOLO GLI ELETTRICISTI POSSONO APRIRE GLI SPORTELLI ED ESEGUIRE MANOVRE O RIPARAZIONI	 TOGLIERE LA CORRENTE A LAVORO ULTIMATO
01028 A/C	01029 A/C	01030 A/C
 BASSA TENSIONE Volt.....	 CAVI SOPRASTANTI IN TENSIONE	 CONDUTTORI SOSPESI AD ALTA TENSIONE
01031 A/C	01032 A/C	01033 A/C
 CABINA ELETTRICA	 CABINA ELETTRICA a V	 CABINA ELETTRICA N'
01034 A/C	01035 A/C	01036 A/C




Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it




01071 A/C



01072 A/C



01073 A/C



01074 A/C



01084 A/C



01085 A/C



01086 A/C



01090 A/C



01091 A/C



01092 A/C



01093 A/C



01094 A/C



01095 A/C



01096 A/C



01100 A/C



01101 A/C



01102 A/C



01103 A/C



01104 A/C



01105 A/C



01106 A/C



01107 A/C



01110 A/C



01111 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

 LIQUIDI ESPLOSIVI	 MATERIALE ESPLOSIVO	 PERICOLO ESPLOSIVI
01160 A/C	01161 A/C	01162 A/C/Z
 ATTENZIONE GAS ESPLOSIVO	 SCOPPIO MINE LIMITE DI SICUREZZA	 ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI
01163 A/C	01164 A/C/Z	01170 A/C
 OSSIGENO	 ATTENZIONE LIQUIDI INFIAMMABILI	 ATTENZIONE GAS INFIAMMABILI
01171 A/C	01175 A/C	01176 A/C
 ATTENZIONE INFIAMMABILI	 METANO	 PROPANO
01177 A/C/Z	01178 A/C	01179 A/C
 SOLVENTE		 ATTENZIONE CADUTA MATERIALI
01180 A/C	01181 A/C	01185 A/C
 ATTENZIONE MACCHINA COMANDATA A DISTANZA	 PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO	 PAVIMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA
01190 A/C	01191 A/C	01195 A/C
 PERICOLO DI CADUTA	 PERICOLO DI CADUTA ciglio di scavo	 PERICOLO DI INCIAMPO
01196 A/C	01197 A/C	01198 A/C
 PERICOLO DI CADUTA apertura nel suolo	 PERICOLO ATTENZIONE GRADINO	 CADUTA CON DISLIVELLO
01199 A/C	01200 A/C	01201 A/C





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI DIVIETO PROHIBITION SIGNS



COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
C	350 x 120 mm	Mt. 5
Z	700 x 250 mm	Mt. 11



tipo A



tipo C



tipo Z



02001 A/C/Z



02002 A/C



02003 A/C



02004 A/C



02005 A/C



02006 A/C



02007 A/C



02008 A/C



02009 A/C



02010 A/C



02011 A/C



02012 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



02013 A/C



02014 A/C



02015 A/C



02016 A/C



02017 A/C/Z



02018 A/C



02019 A/C



02020 A/C



02021 A/C



02022 A/C



02023 A/C



02024 A/C



02035 A/C



02036 A/C



02037 A/C/Z



02038 A/C



02039 A/C



02040 A/C



02041 A/C



02042 A/C



02045 A/C



02046 A/C



02047 A/C



02048 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it



02050 A/C/Z



02051 A/C



02052 A/C/Z



02053 A/C/Z



02054 A/C



02055 A/C/Z



02056 A/C/Z



02060 A/C



02061 A/C



02062 A/C



02065 A/C



02066 A/C



02067 A/C



02068 A/C



02069 A/C



02075 A/C



02080 A/C



02081 A/C



02085 A/C



02086 A/C



02087 A/C



02088 A/C



02089 A/C



02090 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



02091 A/C



02092 A/C



02100 A/C



02101 A/C



02102 A/C



02103 A/C



02104 A/C



02105 A/C



02110 A/C



02115 A/C



02120 A/C



02121 A/C



02122 A/C/Z



02123 A/C



02124 A/C



02130 A/C



02131 A/C



02135 A/C



02136 A/C



02140 A/C



02145 A/C



02150 A/C



02151 A/C



02160 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it



02161 A/C



02162 A/C



02163 A/C



02164 A/C



02165 A/C



02166 A/C



02167 A/C



02168 A/C



02169 A/C



02170 A/C



02171 A/C



02172 A/C



02173 A/C



02174 A/C



02175 A/C



02176 A/C



02185 A/C



02190 A/C



02195 A/C



02196 A/C



02197 A/C



02200 A/C



02201 A/C



02205 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it



02206 A/C



02210 A/C



02215 A/C



02216 A/C



02217 A/C



02220 A/C



02225 A/C




02230 A/C



02240 A/C

ANNOTAZIONI NOTES





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI OBBLIGO OBLIGATORY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
C	350 x 120 mm	Mt. 5
Z	700 x 250 mm	Mt. 11
X	700 x 500 mm	Mt. 22



tipo **A/X**



tipo **C**



tipo **Z**



03001 A/C



03002 A/C



03003 A/C



03005 A/C



03010 A/C



03015 A/C



03020 A/C




03025 A/C




03030 A/C



03035 A/C



03036 A/C



03037 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649


E-mail: tecnasnc@interfree.it



03045 A/C



03050 A/C




03051 A/C



03052 A/C



03053 A/C



03054 A/C



03060 A/C



03065 A/C/Z



03070 A/C



03071 A/C



03072 A/C



03073 A/C




03075 A/C




03080 A/C



03081 A/C



03082 A/C



03083 A/C



03084 A/C



03085 A/C




03086 A/C



03087 A/C



03090 A/C




03091 A/C



03092 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



03100 A/C



03101 A/C



03102 A/C




03103 A/C



03104 A/C



03105 A/C



03106 A/C



03107 A/C



03108 A/C



03109 A/C



03115 A/C



03119 A/C



03120 A



03121 A



03122 A



03130 A




03123 A/C



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI SICUREZZA SAFETY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
M	330 x 330 mm	Mt. 14
I	200 x 200	Mt. 9



A



B



M



I



04001 A/B/I/M



04002 A/B/I/M



04005 A/B/I/M



04010 A/B/I/M



04015 A/B/I/M



04016 A/B/I/M



04020 A/B/I/M



04021 A/B/I/M



04025 A/B/I/M



04026 A/B/I/M



04027 A/B/I/M



04030 A/B/I/M



04031 A/B/I/M



04035 A/B/I/M



04036 A/B/I/M



04037 A/B/I/M



04038 A/B/I/M



04040 A/B/I/M



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it







Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI SICUREZZA SAFETY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
G	310 x 250 mm	Mt. 11



04001 G




04002 G



04005 G



04010 G



04015 G



04016 G



04020 G



04021 G



04025 G



04026 G



04027 G



04030 G



04031 G



04035 G



04036 G



04037 G



04038 G



04040 G



04045 G



04046 G



04047 G



04050 G



04051 G



04051 G



04055 G



04060 G



04250 G



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI SICUREZZA SAFETY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
C	350 x 120 mm	Mt. 5
M	330 x 330 mm	Mt. 14
I	200 x 200 mm	Mt. 9



A



B



M



I



05001 A/B/I/M



05002 A/B/I/M



05003 A/B/I/M



05010 A/B/I/M



05011 A/B/I/M



05012 A/B/I/M



05013 A/B/I/M



05020 A/B/I/M



05025 A/B/I/M



05026 A/B/I/M



05030 A/B/I/M



05035 A/B/I/M



05036 A/B/I/M



05040 A/B/I/M



05045 A/B/I/M



05046 A/B/I/M



05050 A/B/I/M



05055 A/B/I/M



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



05060 A/B/I/M



05061 A/B/I/M




05062 A/B/I/M



05063 A/B/I/M



05064 A/B/I/M



05075 A



05070 I/M



05071 I/M



05072



05080 B



05090



05085 C




05086 C



05091 A/B/I/M

ANNOTAZIONI
NOTES





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI SICUREZZA SAFETY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
G	310 x 250 mm	Mt. 11



05001 G



05002 G



05003 G



05010 G



05011 G



05012 G



05013 G



05020 G



05025 G



05026 G



05030 G



05035 G



05036 G



05040 G



05045 G



05046 G



05050 G



05060 G



05061 G



05062 G



05063 G



05064 G



05065 G



05066 G



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI INDICATORI INDICATOR SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
C	350 x 120 mm	Mt. 5
Z	700 x 250 mm	Mt. 11



SPAZIO PER APPLICARE LA FRECCIA ADESIVA NELLA DIREZIONE DESIDERATA



6001 C/Z



6002 C/Z



6003 C/Z



6010 C/Z



6011 C/Z



6012 C/Z



6020 C/Z



6021 C/Z



6022 C/Z



6030 C/Z



6031 C/Z



6032 C/Z



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it



6040 C/Z



6041 C/Z



6042 C/Z



6043 C/Z



6044 C/Z



6045 C/Z



6046 C/Z



6047 C/Z




6048 C/Z




6049 C/Z



6050 C/Z



6051 C/Z



6052 C/Z



6053 C/Z



6054 C/Z



6055 C/Z



6056 Z



6070 Z



6071 Z



6072 Z



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



6073 Z



6074 Z



6075 Z



6076 Z



6077 Z



6078 Z



6079 Z




6080 Z



6081 Z



6082 Z



6083 Z



6084 Z



6085 Z




6086 Z



6087 Z

ANNOTAZIONI
NOTES





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI DIVIETO E AVVISO PROHIBITION AND WARNING SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
X	700 x 500 mm	Mt. 22
Q	400 x 400 mm	Mt. 17



07001 X



07002 X



07003 X



07004 X



07005 X



07006 X



07007 X



07008 X



07009 A/X



07010 X



07011 X



07012 X



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



07013 X



07014 X



07015 X

PORTATA DELLE BRACHE A FUNI METALLICHE

FUNI		PORTATA MASSIMA	
mm	kg	mm	kg
10	100	10	100
12	144	12	144
14	196	14	196
16	256	16	256
18	324	18	324
20	400	20	400
22	484	22	484
24	576	24	576
26	676	26	676
28	784	28	784
30	900	30	900
32	1024	32	1024
34	1156	34	1156
36	1296	36	1296
38	1444	38	1444
40	1600	40	1600
42	1764	42	1764
44	1936	44	1936
46	2116	46	2116
48	2304	48	2304
50	2500	50	2500
52	2704	52	2704
54	2916	54	2916
56	3136	56	3136
58	3364	58	3364
60	3600	60	3600
62	3844	62	3844
64	4096	64	4096
66	4356	66	4356
68	4624	68	4624
70	4900	70	4900
72	5184	72	5184
74	5476	74	5476
76	5776	76	5776
78	6084	78	6084
80	6400	80	6400
82	6724	82	6724
84	7056	84	7056
86	7396	86	7396
88	7744	88	7744
90	8100	90	8100
92	8464	92	8464
94	8836	94	8836
96	9216	96	9216
98	9604	98	9604
100	10000	100	10000

07016 X

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE		Diametro delle corde per sollevamento carichi a tratti diritti e angoli	
mm	kg	mm	kg
10	100	10	100
12	144	12	144
14	196	14	196
16	256	16	256
18	324	18	324
20	400	20	400
22	484	22	484
24	576	24	576
26	676	26	676
28	784	28	784
30	900	30	900
32	1024	32	1024
34	1156	34	1156
36	1296	36	1296
38	1444	38	1444
40	1600	40	1600
42	1764	42	1764
44	1936	44	1936
46	2116	46	2116
48	2304	48	2304
50	2500	50	2500
52	2704	52	2704
54	2916	54	2916
56	3136	56	3136
58	3364	58	3364
60	3600	60	3600
62	3844	62	3844
64	4096	64	4096
66	4356	66	4356
68	4624	68	4624
70	4900	70	4900
72	5184	72	5184
74	5476	74	5476
76	5776	76	5776
78	6084	78	6084
80	6400	80	6400
82	6724	82	6724
84	7056	84	7056
86	7396	86	7396
88	7744	88	7744
90	8100	90	8100
92	8464	92	8464
94	8836	94	8836
96	9216	96	9216
98	9604	98	9604
100	10000	100	10000

07017 X

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO - GRADI 80 -

PORTATA MASSIMA DELLE BRACHE		Diametro delle brache per sollevamento carichi a tratti diritti e angoli	
mm	kg	mm	kg
10	100	10	100
12	144	12	144
14	196	14	196
16	256	16	256
18	324	18	324
20	400	20	400
22	484	22	484
24	576	24	576
26	676	26	676
28	784	28	784
30	900	30	900
32	1024	32	1024
34	1156	34	1156
36	1296	36	1296
38	1444	38	1444
40	1600	40	1600
42	1764	42	1764
44	1936	44	1936
46	2116	46	2116
48	2304	48	2304
50	2500	50	2500
52	2704	52	2704
54	2916	54	2916
56	3136	56	3136
58	3364	58	3364
60	3600	60	3600
62	3844	62	3844
64	4096	64	4096
66	4356	66	4356
68	4624	68	4624
70	4900	70	4900
72	5184	72	5184
74	5476	74	5476
76	5776	76	5776
78	6084	78	6084
80	6400	80	6400
82	6724	82	6724
84	7056	84	7056
86	7396	86	7396
88	7744	88	7744
90	8100	90	8100
92	8464	92	8464
94	8836	94	8836
96	9216	96	9216
98	9604	98	9604
100	10000	100	10000

07018 X

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNI DI CANAPA

PORTATA MASSIMA DELLE BRACHE		Diametro delle brache per sollevamento carichi a tratti diritti e angoli	
mm	kg	mm	kg
10	100	10	100
12	144	12	144
14	196	14	196
16	256	16	256
18	324	18	324
20	400	20	400
22	484	22	484
24	576	24	576
26	676	26	676
28	784	28	784
30	900	30	900
32	1024	32	1024
34	1156	34	1156
36	1296	36	1296
38	1444	38	1444
40	1600	40	1600
42	1764	42	1764
44	1936	44	1936
46	2116	46	2116
48	2304	48	2304
50	2500	50	2500
52	2704	52	2704
54	2916	54	2916
56	3136	56	3136
58	3364	58	3364
60	3600	60	3600
62	3844	62	3844
64	4096	64	4096
66	4356	66	4356
68	4624	68	4624
70	4900	70	4900
72	5184	72	5184
74	5476	74	5476
76	5776	76	5776
78	6084	78	6084
80	6400	80	6400
82	6724	82	6724
84	7056	84	7056
86	7396	86	7396
88	7744	88	7744
90	8100	90	8100
92	8464	92	8464
94	8836	94	8836
96	9216	96	9216
98	9604	98	9604
100	10000	100	10000

07019 X



07020 Q



07021 Q



07022 Q



07023 A

ANNOTAZIONI
NOTES



COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
X	700 x 500 mm	Mt. 22
A	330 x 470 mm	Mt. 14

[illegible][illegible]

da prestarsi ai colpi di corrente elettrica

POCHI PROVVEDIMENTI

Per evitare che la corrente elettrica possa nuocere a voi o a chi si trova vicino a voi, basta prendere alcune precauzioni. Ecco le più importanti:

1. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
2. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
3. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
4. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
5. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
6. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
7. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
8. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
9. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
10. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.

COME LA TENSIONE E CORRENTE A VOLTA PIÙ

La tensione e la corrente sono due grandezze che si misurano in volt e in ampere. La tensione è la forza che spinge la corrente a fluire, mentre la corrente è la quantità di carica che si muove.

PRECAUZIONI ANTIELETTRICHE

Per evitare che la corrente elettrica possa nuocere a voi o a chi si trova vicino a voi, basta prendere alcune precauzioni. Ecco le più importanti:

1. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
2. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
3. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
4. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
5. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
6. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
7. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
8. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
9. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
10. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

Le ustioni causate dalla corrente elettrica possono essere molto gravi. Ecco alcuni consigli per il trattamento:

1. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
2. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
3. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
4. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
5. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
6. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
7. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
8. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
9. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.
10. Evitare di toccare i fili elettrici e le parti metalliche dei elettrodomestici quando sono sotto tensione e quando sono umidi.

ALCUNI METODI PER LA PREVENZIONE ANTIELETTRICA



USARE TAVOLE

1. Usare tavole di legno o di plastica per isolare il corpo dalla terra.

2. Usare tavole di legno o di plastica per isolare il corpo dalla terra.

3. Usare tavole di legno o di plastica per isolare il corpo dalla terra.

4. Usare tavole di legno o di plastica per isolare il corpo dalla terra.



USARE GUANTI

1. Usare guanti di gomma o di plastica per isolare le mani dalla terra.

2. Usare guanti di gomma o di plastica per isolare le mani dalla terra.

3. Usare guanti di gomma o di plastica per isolare le mani dalla terra.

4. Usare guanti di gomma o di plastica per isolare le mani dalla terra.



USARE SCARPE

1. Usare scarpe con suola di gomma o di plastica per isolare i piedi dalla terra.

2. Usare scarpe con suola di gomma o di plastica per isolare i piedi dalla terra.

3. Usare scarpe con suola di gomma o di plastica per isolare i piedi dalla terra.

4. Usare scarpe con suola di gomma o di plastica per isolare i piedi dalla terra.

[illegible][illegible]

1. Quali sono i modi in cui la ricerca è stata impiegata in questo progetto?
2. Quali effetti diretti ed indiretti di lavoro vengono riportati? In che modo si sono allineati i risultati della ricerca con le altre informazioni? Quali sono le implicazioni per la pratica? Quali sono le implicazioni per la ricerca futura?
3. Quali informazioni non sono state raccolte ma sarebbero la portata massima delle informazioni? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
4. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
5. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
6. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
7. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
8. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
9. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?
10. Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate? Quali informazioni sono state raccolte ma non sono state utilizzate?

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER EDILIZIA

NORME DI SICUREZZA

PRIMA DELL'USO

Controllare la stabilità del terreno e della base di ancoramento del sollevatore.

Controllare la funzionalità di tutte le leve e i comandi.

Verificare l'assorbimento del vento, nel diverso stato di riga e negli altri elementi di sicurezza.

Stendere in stato delle mani, delle caviglie, dei polsi.

DURANTE L'USO

Non caricare più del 25% della massima ammissione per la struttura (1/2 dell'uso).

Fare saltare bene le cariche: usare una base o banchi più naturali, meglio.

Assumere la persona sottoposta ai sollevi: agire lateralmente (non l'apertezza e la chiusura).

Evitare di sollevare persone che non sono in grado di muoversi.

Evitare una grandinata di persone, di sollevi e altri rischi.

DOPO L'USO

Prima di lasciare l'apparecchio: ritirare il pannello, aprire tutti gli interruttori, estendere gli apparecchi ancorati al loro livello massimo (segnale di fine).

[illegible][illegible]

MACCHINE EDIL

NORME DI SICUREZZA

1. Prima di iniziare lavori di taglio, l'utensile macchina, quale che l'angolo, l'apertura o l'angolo scelto. Tra gli altri, il taglio, il taglio, il taglio.
2. Tenere sempre i piedi a migliaia, soprattutto ai piedi protetti. Tenere in sicurezza i dispositivi di sicurezza.
3. Dare il taglio più sicuro e preciso in modo da dare sempre un'idea precisa di tagliare da posizioni di sicurezza.
4. Non andare molto a combinate senza averne abbastanza di sicurezza.
5. Chiedi un'assistenza tecnica.
6. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano.
7. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano.
8. Non andare molto a combinate senza averne abbastanza di sicurezza.
9. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano. Assicurarsi che l'utensile sia sempre a portata di mano.

[illegible]



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ISTRUZIONI E AVVERTENZE

- 1. Attenzione: senza adeguata istruzione, esperienza e conoscenza di sicurezza, non tentare di installare, riparare o modificare qualsiasi impianto elettrico.
- 2. Segnalare immediatamente eventuali guasti.
- 3. Non tentare mai un lavoro che superi la portata massima della gru o che sia malamente bilanciato (verificare la portata massima indicata nel manuale).
- 4. Evitare di urtare contro gli organi fissi posti alla estremità della via di corsa.
- 5. Effettuare le manovre di salita e di discesa alternativamente e non contemporaneamente per permettere il regolare avvolgimento della fune sul tamburo.
- 6. Evitare di fare scendere il carico, in modo particolare, nel caso di emergenza, adoperando direttamente la manovra di emergenza (solo in caso di emergenza).
- 7. Evitare la manovra per il sollevamento nel caso di carico non sicuro, zone di lavoro e zone di pericolo. Quando non sia possibile, sospendere il carico, avvertendo con segnalatore alla voce "Fine della manovra, si è completato il lavoro".
- 8. Non abbandonare il posto di manovra lasciando il carico sospeso.
- 9. Quando la gru è fuori esercizio per operazioni di riparazione o manutenzione, l'interventore generale della stessa deve essere avvertito.
- 10. Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario o attrezzi.

08461/A

ISTRUZIONI PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIE

- 1) La manovra e l'uso della gru sono riservati al solo personale addetto.
- 2) Segnalare immediatamente eventuali guasti.
- 3) Non tentare mai un lavoro che superi la portata massima della gru o che sia malamente bilanciato (verificare la portata massima indicata nel manuale).
- 4. Evitare di urtare contro gli organi fissi posti alla estremità della via di corsa.
- 5. Effettuare le manovre di salita e di discesa alternativamente e non contemporaneamente per permettere il regolare avvolgimento della fune sul tamburo.
- 6. Evitare di fare scendere il carico, in modo particolare, nel caso di emergenza, adoperando direttamente la manovra di emergenza (solo in caso di emergenza).
- 7. Evitare la manovra per il sollevamento nel caso di carico non sicuro, zone di lavoro e zone di pericolo. Quando non sia possibile, sospendere il carico, avvertendo con segnalatore alla voce "Fine della manovra, si è completato il lavoro".
- 8. Non abbandonare il posto di manovra lasciando il carico sospeso.
- 9. Quando la gru è fuori esercizio per operazioni di riparazione o manutenzione, l'interventore generale della stessa deve essere avvertito.
- 10. Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario o attrezzi.

08462/A

DOVERI DEI LAVORATORI
I LAVORATORI DEVONO:

- a) Osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva.
- b) Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti a fornirli dal datore di lavoro.
- c) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, all'ingegnere o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperando direttamente, in caso di emergenza, l'attrezzatura di sicurezza e di protezione, adoperando direttamente la manovra di emergenza (solo in caso di emergenza).
- d) Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
- e) Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

08463/A

IN CASO DI INCENDIO
SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE INDICATA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

- Dare l'allarme agli utenti estendo di persona il primo allarme.
- Evacuare gli eventuali presenti presenti in luoghi particolari.
- Fermare gli eventuali impianti di ventilazione e di climatizzazione.
- Mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature installate nella zona interessata dall'incendio e, se necessario, intervenire nel tentativo di spegnimento solo se si è sicuri di non essere a rischio.
- Richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

LOC. _____ TEL. _____
LOC. _____ TEL. _____
VOLONTARI TEL. N. _____

08466/A

NORME PER LA SALDATURA OSSICETILICA

- 1. La saldatura deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato.
- 2. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 3. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 4. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 5. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 6. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 7. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 8. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 9. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.
- 10. La saldatura deve essere eseguita in un ambiente privo di infiammabili.

08467/A

ESTRATTO NORME DI SICUREZZA per la fabbricazione, manipolazione e utilizzo di sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche

- 1. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 2. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 3. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 4. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 5. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 6. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 7. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 8. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 9. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 10. Le sostanze corrosive, tossiche, irritanti o tossiche devono essere manipolate e utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.

08468/A

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE MOLE ABRASIVE

- 1. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 2. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 3. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 4. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 5. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 6. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 7. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 8. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 9. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.
- 10. Le mole abrasive devono essere utilizzate in un ambiente ventilato e privo di infiammabili.

08469/A

LAVORI ENTRO TUBAZIONI CANALIZZAZIONI RECIPIENTI E SIMILI
NORME DI SICUREZZA

- 1. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 2. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 3. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 4. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 5. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 6. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 7. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 8. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 9. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.
- 10. Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di infiammabili.

08470/A

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI REPARTO VERNICIATURA

- 1. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 2. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 3. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 4. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 5. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 6. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 7. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 8. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 9. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.
- 10. È vietato l'uso di vernici infiammabili e altamente infiammabili.

08471/A

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SEGA CIRCOLARE

- 1. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 2. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 3. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 4. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 5. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 6. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 7. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 8. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 9. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.
- 10. Il coltello deve essere fissato al motore e al motore deve essere fissato al motore.

08473/A

NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI AI MAGAZZINI

- 1. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 2. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 3. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 4. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 5. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 6. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 7. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 8. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 9. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.
- 10. È vietato l'uso di materiali infiammabili e altamente infiammabili.

08474/A

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE PIALLATRICI
PIALLE A FILO

- 1. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 2. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 3. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 4. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 5. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 6. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 7. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 8. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 9. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.
- 10. Regolare l'angolo di inclinazione del filo di lavoro in modo che sia privo di infiammabili.

08475/A



08476/A

08477/A

08478/A

08479/A

08480/A

08481/A

08482/A

08483/A

08484/A

08485/A

08486/A

08487/A



08488/A

08489/A

08490/A

08491/A

08492/A

08493/A

08494/A

08495/A

08496

08497/A

08498/A

08499/A



08500/A

08501/A

08503/A

08504/A

08505/A

08506/A

08507/A

08508/A

08509/A

08510/A

08511/A

08512/A



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

INDUMENTI DA LAVORO
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

PROTEZIONE DEI CAPELLI
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

PROTEZIONE DEL CAPO
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

PROTEZIONE DELLE MANI
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

CINTURE DI SICUREZZA
Gli indumenti da lavoro sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli indumenti da lavoro devono essere adeguatamente conservati e puliti.

08513/A

ESPLOSIVI DA MINA

NORME DI PRUDENZA

1. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

2. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

3. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

4. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

5. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

6. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

7. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

8. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

9. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

10. Gli esplosivi da mina sono in dotazione senza alcun costo per il lavoratore. Essi devono essere adeguatamente conservati e puliti. Gli esplosivi da mina devono essere adeguatamente conservati e puliti.

08514/A

PRESSE

NORME DI SICUREZZA PER MESSA A PUNTO E PROVA STAMPI

1. Durante la fase di messa a punto o prova stampi effettuati da una o più persone, una sola persona deve aprire sui pulsanti di comando il movimento pressa.

2. Il posizionamento degli stampi sul piano pressa deve effettuarsi con la pressa non ancora in corso.

3. Prima di iniziare l'operazione di messa a punto o prova stampi che comporti l'introduzione di persone fra spazi che possono essere in movimento, è necessario verificare:

- che la pressa non sia ancora in corso;
- che il livello di sicurezza della pressa sia adeguato;
- che la pressa sia stata messa a punto;
- che la pressa sia stata messa a punto;

4. Prima di iniziare l'operazione di messa a punto o prova stampi che comporti l'introduzione di persone fra spazi che possono essere in movimento, è necessario verificare:

- che la pressa non sia ancora in corso;
- che il livello di sicurezza della pressa sia adeguato;
- che la pressa sia stata messa a punto;
- che la pressa sia stata messa a punto;

5. Interferenze di lubrificanti in zone dello stampo sottoposte a pressione, possono costituire un pericolo per il lavoratore.

6. E' vietato manovrare o manovrare dispositivi di protezione di sicurezza.

7. E' vietato manovrare o manovrare dispositivi di protezione di sicurezza.

08515/A

Norme di sicurezza e di Comportamento per gli addetti ai rifornimenti Carburanti delle Aziende

1) Vietato fumare in prossimità dell'impianto e durante il rifornimento.

2) Vietato avvicinarsi con fiamme libere e/o provocare scintille in prossimità.

3) L'autocisterna per il rifornimento del deposito, deve essere stazionaria ad almeno 3 metri di distanza, nell'apposito spazio demarcato.

4) Vietato effettuare il rifornimento con latte, bidoni e bottiglie.

5) Durante il rifornimento gli autoveicoli devono arrestare il motore e togliere il contatto elettrico.

6) Prima di iniziare le operazioni di travaso per il deposito del carburante, collegare al collettore di messa a terra la struttura dell'autocisterna, mediante l'apposito morsetto di terra.

7) In caso di principio di incendio usare estintori adatti, a schiuma o polvere.

Telefonare immediatamente ai Vigili del Fuoco

Tel. [] La Direzione

08518/A

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO N° 277 DEL 16 AGOSTO 1991

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Articolo	Contenuto	Articolo	Contenuto
1	Il lavoratore deve essere adeguatamente informato e formato sui rischi di esposizione al rumore.	1	Il lavoratore deve essere adeguatamente informato e formato sui rischi di esposizione al rumore.
2	Il lavoratore deve adottare le misure di protezione individuali prescritte.	2	Il lavoratore deve adottare le misure di protezione individuali prescritte.
3	Il lavoratore deve evitare di rimanere in zone di alta intensità sonora.	3	Il lavoratore deve evitare di rimanere in zone di alta intensità sonora.
4	Il lavoratore deve evitare di utilizzare strumenti musicali a volume elevato.	4	Il lavoratore deve evitare di utilizzare strumenti musicali a volume elevato.
5	Il lavoratore deve evitare di utilizzare strumenti musicali a volume elevato.	5	Il lavoratore deve evitare di utilizzare strumenti musicali a volume elevato.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo	Contenuto	Articolo	Contenuto
1	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.	1	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.
2	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.	2	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.
3	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.	3	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.
4	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.	4	Il medico competente deve effettuare visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rumore.

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE E DEL COMMERCIANTE

Articolo	Contenuto	Articolo	Contenuto
1	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.	1	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.
2	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.	2	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.
3	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.	3	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.
4	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.	4	Il produttore e il commerciante devono fornire ai lavoratori le informazioni necessarie sui rischi di esposizione al rumore.

08516/X

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO N° 277 DEL 16 AGOSTO 1991

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo	Contenuto	Articolo	Contenuto
1	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	1	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
2	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	2	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
3	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	3	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
4	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	4	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo	Contenuto	Articolo	Contenuto
1	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	1	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
2	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	2	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
3	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	3	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.
4	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.	4	I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono adottare le misure di protezione individuali prescritte.

08517/X



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI AD USO PROPRIETÀ PRIVATA PRIVATE PROPERTY SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
Q	400 x 400 mm	Mt. 17
D	250 x 450 mm	Mt. 15
Y	500 x 400 mm	Mt. 20



09001 LABRADOR



09001 ALANO



09001 PASTORE



09001 BOXER



09001 DOBERMAN



09010 D



09011 D



09012 D



09013 D



09014 D



09015 D



09016 D



09020 D



09021 D



09025 Q



09026 Q



09030 A



09031 A



09035 D



09036 D



09037 D



09038 D



09039 D



09040 D



09041 D



09042 D



09043 D



09044 D



09045 D



09046 D



09047 D



09070 B



09071 B



09072 B



09080 Y



09081 A



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI INDICATORI E VARI INDICATOR SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
C	350 x 120 mm	Mt. 5
E	330 x 250 mm	Mt. 12
F	280 x 205 mm	—



10101 B



10102 B



10105 B



10106 B



10110 B




10111 B



10112 B



10113 B



10114 B



10115 B



10116 B



10117 B



10118 B



10119 B



10120 B




10121 B



10122 B



10123 B



10124 B



10125 B



10126 B



10127 B



10128 B



10129 B



10130 B




10131 B




10132 B



10133 B



10134 B



10135 B



10136 B



10137 B



10138 B



10139 B



10140 B



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it



10141 B



10142 B



10143 B



10144 B



10150 C



10151 C




10152 C



10153 C



10154 C



10155 C



10160



10161



10170 E



10175 E



10176 E



10177 E



10186 A/B



10187 E

CENTRALE TERMICA
Tabella di dati Art. 6 Comma 8 D.P.R. 2465/1999 n. 412
Regolamento Edilizio Art. 4 Comma 2 Legge 46/1979 art. 12

IMMOBILE	COMUNE	PROV.
AUTORE	PRODOTTORE	QUALIFICAZIONE
PROGETTO/INTERVENTO	PRODOTTORE	QUALIFICAZIONE
DATA DI COSTRUZIONE	CATEGORIA	CENTRALE TERMICA

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO:
dal _____ al _____
Con orario di attivazione:
dal _____ alle _____ / dal _____ alle _____
Per un totale di _____ giornate da _____ per _____
L'installazione e l'assistenza sono a carico di _____
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DELL'ATTIVITA' TECNICA:

10180 A

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DELL'ALBERGO
NEL CASO CHE ABBIATE SCELTO UNA COMUNICAZIONE
LOCALE O TRAMITE INTERRUPTORE DI INCENDIO IN ATTO IN UN
QUALE O VERIFICARE PER SINCERARVI DELLA ENTITA'
DELL'INCENDIO
1. MINUTTI DEL PIU' VICINO ESTINTORE
2. TOLGHIETE LA SICURA
3. IMPIANTATE BENE L'ESTINTORE
4. PREMERE L'APPOSITA LEVA
5. DROTTATE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA
6. APRITE LA FINESTRA DEL LOCALE INTERESSATO DALL'INCENDIO
7. NEL CASO CHE NON SIATE SUCCITI A SPEGNERE
L'INCENDIO USCITE DAL LOCALE
8. RICHIEDETE LA PORTA
9. PORTATEVI AL PIU' VICINO POSTO DI AZIONAMENTO
DELL'ALLARME
10. ROMPETE IL VETRO E PREMERE IL PULSANTE DELL'ALLARME
ANTINCENDIO
11. AVVISATE I VIGILI DEL FUOCO TELEFONANDO AL N. _____

10185 B

CHIAMATE DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	_____
PRONTO SOCCORSO	_____
GUARDIA MEDICA	_____
CARABINIERI	_____
VIGILI URBANI	_____
RESP. SICUREZZA A.Z.	_____

10188 B



10190 F



10191 F

ESEMPI DI ESECUZIONI
SU RICHIESTA





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI DI OBBLIGO, SICUREZZA, DIVIETO E PERICOLO PROHIBITION, OBLIGATORY, SAFETY AND WARNING SIGNS



11000 B



11150 330x330 mm

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
A	330 x 470 mm	Mt. 14
B	300 x 200 mm	Mt. 9
X	700 x 500 mm	Mt. 22
Z	700 x 250 mm	Mt. 11
Y	500 x 400 mm	Mt. 20



11001 B



11002 B



11003 B



11004 B



11110 A



11111 A



11145 A/X



11120 A



11121 A



11130 A/B



11140 Y



11146 B



11147 B



11148 A



11149 Z





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI VARI INDICATION SIGNS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
R	300 x 75 mm	Mt. 6
S	150 x 50 mm	Mt. 3,5
T	120 x 120 mm	Mt. 5
U	120 x 75 mm	Mt. 4

DISPONIBILI SOLO IN
ADESIVO E PLASTICA

 UFFICI 12001 R/S	 UFFICIO 12002 R/S	 UFFICIO TECNICO 12003 R/S	 ARCHIVIO 12004 R/S	 MENSA 12005 R/S	 SEGRETERIA 12006 R/S
 DIREZIONE 12007 R/S	 SALA PROVE 12008 R/S	 AMMINISTRAZIONE 12009 R/S	 SALA RIUNIONI 12010 R/S	 INFERMERIA 12011 R/S	 SALA D'ATTESA 12012 R/S
 CASSA 12013 R/S	 MAGAZZINO 12014 R/S	 MAGAZZINO ARRIVI 12015 R/S	 MAGAZZINO SPEDIZIONI 12016 R/S	 INFORMAZIONI 12017 R/S	 PORTINERIA 12018 R/S
 DOCCIA 12019 R/S	 SPOGLIATOI 12020 R/S	 SPOGLIATOIO UOMINI 12021 R/S	 SPOGLIATOIO DONNE 12022 R/S	 RISERVATO 12023 R/S	 PRIVATO 12024 R/S
 RISTORANTE 12025 R/S	 GUARDAROBA 12026 R/S	 TELEFONO 12027 R/S	 ASCENSORE 12028 R/S	 SPINGERE 12029 R/S	 TIRARE 12030 R/S
 USCITA 12031 R/S	 USCITA 12032 R/S	 ENTRATA 12033 R/S	 ARIA CONDIZIONATA TENERE CHIUSA LA PORTA 12034 R/S	 PER FAVORE CHIUDERE LA PORTA GRAZIE 12035 R/S	 PORTA CHIUSA 12036 R/S
 VIETATO FUMARE 12037 R/S	 VIETATO INTRODURRE CANI 12038 R/S	 VIETATO L'INGRESSO 12039 R/S	 VIETATO INTRODURRE BICICLETTE 12040 R/S	 RAMPA 12041 R/S	 WC 12042 R/S
 FUORI SERVIZIO 12043 R/S	 TOILETTE 12044 R/S	 TOILETTE 12045 R/S	 TOILETTE 12046 R/S	 OFFICINA 12047 R/S	 LABORATORIO 12048 R/S
 12050 U	 12051 U	 12052 T	 12060	 12049 R/S	



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI INDICATORI DA CANTIERE WORK IN PROGRESS SIGNS



P 700 800 x 1200 mm



P 716 800 x 1200 mm

COMUNE DI _____
LAVORI DI _____
CONC. EDILIZIA _____
PROPRIETÀ _____
PROGETTISTA _____
DIREZ. LAVORI _____
CALCOLI c.a. _____
IMPRESA COSTR. _____
IMPIANTO ELETTRICO _____
IMPIANTO IDRAULICO _____
IMPIANTO METANO _____
DATA INIZIO LAV. _____ DATA FINE LAV. _____
RESP. DI CANTIERE _____
RESP. DELLA SICUREZZA _____

P 704 500 x 700 mm

COMUNE _____
COMMITTENTE _____
PROGETTISTA _____
LIC. EDILIZIA _____
DENUNCIA DEI C.A. _____
IMPRESA _____
DIREZ. LAVORI _____

P 702 800 x 1200 mm

P 703 1000 x 700 mm






Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it


CORNICI E SUPPORTI BIFACCIALI a bandiera ed a V (da parete e da soffitto)




COD.	MISURE	DESCRIZIONE
B	300 x 200 mm	Profilo metallico verniciato
I	200 x 200 mm	a polvere




38000/B




38010/B




38020/B




38030/B




38040/B




38050/B



38060/I



38070/I



38080/I









Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI PER TRASPORTO MERCI

PANNELLI DI SEGNALEZIONE AUTOCARRI - RIMORCHI D.P.R. n. 388 del 30/06/88




*Segnali omologati
 realizzati su supporto in alluminio
 con pellicola rifrangente
 classe 2 gialla e pellicola rossa
 fluorescente*

COD.	MISURE
BC/M	565 x 140 mm
D/M	282 x 140 mm
BC/R	565 x 200 mm
D/R	282 x 200 mm



PANNELLI DI SEGNALEZIONE MACCHINE AGRICOLE D.P.R. n. 391 del 19/06/92

COD.	MISURE
BCR/A	282 x 564 mm
DR/B	423 x 423 mm






Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it


PANNELLO PER TRASPORTO ECCEZIONALE

*Supporto in alluminio 10/10
con pellicola rifrangente classe 2*

COD.	MISURE	DESCRIZIONE
	600 x 150 mm	Kit 2 pezzi
	1200 x 250 mm	Bifacciale



600 x 200 mm
TRASPORTO ECCEZIONALE



DISCHI LIMITE DI VELOCITÀ

*Pellicola adesiva rifrangente classe 2
diametro cm. 20*



LV/A/R30



LV/A/R40



LV/A/R60



LV/A/R70



LV/A/R80



LV/A/R90



LV/A/R100

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

*Cartello per ADR - Rifrangente
Supporto in alluminio*



L 00600 R 400 x 300 mm



L 00600 R pieg. 400 x 300 mm



L 00537 R 500 x 500 mm

CARTELLO CARICO SPORGENTE

*Supporto in alluminio 10/10
con pellicola rifrangente classe 2*



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI ADESIVE LABELS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

DISPONIBILI IN 3 FORMATI:

220 VOLT

FORMATO A 1
N. 1 ETICHETTE 350 x 60 mm

LUCE

LUCE

FORMATO A 2
Foglio 350 x 30 mm
con 2 ETICHETTE 175 x 30 mm

220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FORMATO A 10
Foglio 350 x 30 mm
con 10 ETICHETTE 35 x 30 mm

12 Volt

A 00001

24 Volt

A 00002

48 Volt

A 00003

125 Volt

A 00005

220 Volt

A 00006

280 Volt

A 00007

380 Volt

A 00008

220/380 Volt

A 00009

500 Volt

A 00010

15.000 Volt

A 00016

LUCE

A 00021

FORZA

A 00022

MONOFASE

A 00023

TRIFASE

A 00024

GENERALE LUCE

A 00027

TRIFASE + NEUTRO

A 00029



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE DI PERICOLO DANGER ADESIVE LABELS

DISPONIBILI IN 2 FORMATI:

FORMATO A 1
N. 1 ETICHETTE 120 x 150 mm

FORMATO A 2
con 1 ETICHETTE 60 x 75 mm



A 00100



A 00101




A 00102



A 00103




A 00104



A 00105



A 00110



A 00111



A 00115



A 00120



A 00125



A 00130



A 00135



A 00140



A 00145



A 00150



A 00155



A 00160



A 00165



A 00166



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE PREFUSTELLATE LETTERS AND NUMBERS ADESIVE LABELS

DISPONIBILI IN 3 FORMATI CON LE SEGUENTI COMBINAZIONI DI COLORI:

- FONDO GIALLO / NUMERI O LETTERE NERE
- FONDO BIANCO / NUMERI O LETTERE NERE



FORMATO 600
Foglio 550 x 90 mm
con 10 ETICHETTE 55x90 mm



FORMATO 500
Foglio 350 x 60 mm
con 10 ETICHETTE 35 x 60 mm



FORMATO 400
Foglio 250 x 35 mm
con 10 ETICHETTE 25 x 35 mm

ATTENZIONE

In caso di ordine, specificare formato e lettera o numero

ETICHETTE ADESIVE PREFUSTELLATE PER IMPIANTI ELETTRICI ADESIVE LABELS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

FORMATO A 1
N. 1 ETICHETTE 350 x 175 mm

FORMATO A 4
Foglio 350 x 175 mm
con 4 ETICHETTE 175 x 87 mm



A 00700



A 00800



A 00900



A 01000



A 01100



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE DI DIVIETO PROHIBITION ADESIVE LABELS

DISPONIBILI IN 2 FORMATI:

FORMATO A 1

1 ETICHETTA 250 x 175 mm

FORMATO A 2

1 ETICHETTA 60 x 80 mm



A 01491



A 01501



A 01511



A 01521



A 01531



A 01541



A 01551



A 01561



A 01571



A 01581



A 01591



A 01601



A 01611



180x80 mm

A 01620



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE DI OBBLIGO **OBLIGATORY ADESIVE LABELS**

DISPONIBILI IN 2 FORMATI:

FORMATO A 1
1 ETICHETTA 250 x 175 mm

FORMATO A 2
1 ETICHETTA 60 x 80 mm



A 01621



A 01631



A 01641



A 01651



A 01661



A 01671



A 01681



A 01691



A 01701



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

ETICHETTE ADESIVE DI INDICAZIONE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADESIVE LABELS FOR DANGEROUS ITEMS

FORM.	MISURE	DESCRIZIONE
A 1	300 x 300 mm	Confezione 12 fogli
A 2	150 x 150 mm	Confezione 12 fogli
A 3	100 x 100 mm	Confezione 12 fogli



FORM.	MISURE	DESCRIZIONE
A 1	500 x 500 mm	
A 2	150 x 150 mm	



A 03000




A 03001



A 03002



A 03010 120 x 45 mm



A 03020 200 x 100 mm



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SIMBOLI LUMINESCENTI RELATIVI AI MEZZI DI SALVATAGGIO LUMINESCENT SYMBOLS REGARDING LIFE-BOAT

SIMBOLI A NORMA SOLAS 1974/1983 REGOLAMENTO III/9.2.3.
 COMPULSORY SYMBOLS TO SOLAS 1974/1983 REGULATION III/9.2.3.



1. FASTEN SEAT BELTS
7501 A/R



2. SECURE HANDHOLDS
7502 A/R



3. START ENGINE
7503 A/R



4. 1 LOWER LIFEBOAT TO
WATER
7504 A/R



5. 2 LOWER LIFERAFT TO
WATER
7505 A/R



4. 3 LOWER RESCUE BOAT
TO WATER
7506 A/R



5. RELEASE FALLS
7507 A/R



6. START WATER-SPRAY
7508 A/R



7. START AIR SUPPLY
7509 A/R



8. RELEASE GRIPES
7510 A/R



1. LIFEBOAT
6500 A/R



2. RESCUE BOAT
6501 A/R



3. LIFERAFT
6502 A/R



4. DAVIT-LAUNCHED
LIFERAFT 6503 A/R




5. EMBARKATION
LADDER 6504 A/R



6. EVACUATION SLIDE
6505 A/R



7. LIFEBOUOY
6506 A/R



8. LIFEBOUOY WITH LINE
6507 A/R



9. LIFEBOUOY WITH LIGHT
6508 A/R



10. LIFEBOUOY WITH LIGHT
AND SMOKE
6509 A/R



11. LIFEJACKET
6510 A/R



12. CHILD'S LIFEJACKET
6511 A/R



13. IMMERSION SUIT
6512 A/R



14. SURVIVAL CRAFT
PORTABLE RADIO
6513 A/R



15. EPIRB
6514 A/R



16. RADAR TRANSPONDER
6515 A/R



17. SURVIVAL CRAFT
PYROTECHNIC DISTRESS
SIGNALS 6516 A/R




18. ROCKET PARACHUTE
FLARES 6517 A/R



19. LINE-THROWING
APPLIANCE
6518 A/R



20. MUSTER STATION
6519-6524 A/R



21. EMBARKATION STATION
6500-6522 A/R



22. DIRECTION INDICATOR
(FOR USE WITH ANY SYMBOLS)
6531 A/R



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SIMBOLI LUMINESCENTI RELATIVI AI MEZZI DI SALVATAGGIO LUMINESCENT SYMBOLS REGARDING LIFE-BOAT

SIMBOLI A NORMA SOLAS 1974/1983 REGOLAMENTO III/9.2.3.
COMPULSORY SYMBOLS TO SOLAS 1974/1983 REGULATION III/9.2.3.

FIRE CONTROL PLAN FC 8000 A/R	PUSH-BUTTON/SWITCH FOR FIRE ALARM FC 8001 A/R	HORN FIRE ALARM FC 8002 A/R	BELL FIRE ALARM FC 8003 A/R	MANUALLY OPERATED CALL POINT FC 8004 A/R	SPACE PROTECTED BY AUTOMATIC FIRE ALARM FC 8005 A/R
SPACE PROTECTED BY CO2 FC 8006 A/R	CO2 HORN FC 8007 A/R	CO2 RELEASE STATION FC 8008 A/R	HALON 1301 BATTERY FC 8009 A/R	SPACE PROTECTED BY HALON 1301 FC 8010 A/R	HALON HORN FC 8011 A/R
FOAM INSTALLATION FC 8012 A/R	FOAM MONITOR (GUN) FC 8013 A/R	FOAM NOZZLE FC 8014 A/R	SPACE PROTECTED BY FOAM FC 8015 A/R	FOAM VALVE FC 8016 A/R	FOAM RELEASE STATION FC 8017 A/R
EMERGENCY FIRE PUMP FC 8018 A/R	REMOTE CONTROLLED FIRE PUMPS OR EMERGENCY SWITCHES FC 8019 A/R	BILGE PUMP FC 8020 A/R	EMERGENCY BILGE PUMP FC 8021 A/R	WATER MONITOR (GUN) FC 8022 A/R	WATER FOG APPLICATOR FC 8023 A/R
EMERGENCY TELEPHONE STATION FC 8024 A/R	FIRE AXE FC 8025 A/R	DRENCHING INSTALLATION FC 8026 A/R	SPACE PROTECTED BY DRENCHING SYSTEM FC 8027 A/R	SECTION VALVES DRENCHING SYSTEM FC 8028 A/R	FIRE STATION FC 8029 A/R
A CLASS DIVISION FC 8030 A/R	A CLASS FIRE DOOR FC 8031 A/R	A CLASS FIRE DOOR SELF-CLOSING FC 8032 A/R	A CLASS FIRE DOOR FC 8033 A/R	A CLASS FIRE DOOR SELF-CLOSING FC 8034 A/R	PORTABLE FOAM APPLICATOR FC 8035 A/R
B CLASS DIVISION FC 8036 A/R	B CLASS FIRE DOOR FC 8037 A/R	B CLASS FIRE DOOR SELF-CLOSING FC 8038 A/R	B CLASS FIRE DOOR FC 8039 A/R	B CLASS FIRE DOOR SELF-CLOSING FC 8040 A/R	MAIN VERTICAL ZONE FC 8041 A/R




Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)

Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara

P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649

E-mail: tecnasnc@interfree.it





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
 Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
 P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
 E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI LUMINESCENTI DI SICUREZZA SECONDO NORME D.I.N. TEDESCHE LUMINESCENT SAFETY SIGNS IN CONFORMITY WITH D.I.N. REGULATIONS

In caso di ordine specificare
 CODICE e FORMATO
 e se RIGIDO o ADESIVO

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
B	300 x 200 mm	Mt. 9
I	200 x 200 mm	Mt. 9



B



I



F 04002 B/I



F 04005 B/I



F 04010 B/I



F 04020 B/I



F 04021 B/I



F 04025 B/I



F 04026 B/I



F 04030 B/I



F 04031 B/I



F 04035 B/I



F 04036 B/I



F 04037 B/I



F 04038 B/I



F 04045 B/I



F 04046 B/I



F 04050 B/I



F 04051 B/I



F 04055 B/I



F 04065 I



F 04066 I



F 04070 B



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838 Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

SEGNALI LUMINESCENTI DI SICUREZZA SECONDO NORME D.I.N. TEDESCHE LUMINESCENT SAFETY SIGNS IN CONFORMITY WITH D.I.N. REGULATIONS

COD.	MISURE	DISTANZA DI PERCEZIONE
B	300 x 200 mm	Mt. 9
I	200 x 200 mm	Mt. 9

In caso di ordine specificare
CODICE e FORMATO
e se RIGIDO o ADESIVO



B




I



F 05002 B/I




F 05003 B/I



F 05010 B/I



F 05011 B/I



F 05025 B/I



F 05035 B/I



F 05050 B/I



F 05060 B/I



F 05061 B/I



F 05062 B/I



F 05063 B/I



F 05064 B/I



F 05070 I



F 05071 I



F 05085 B



F 05086 B